

ENGLISH

Instructions for use – Stealth Lite PRO Respirator

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is an FFP3 R D classified particulate filtering half mask that is certified in accordance with European Standard EN149:2001 + A1:2009 and conforms to the PPE Regulation (EU) 2016/425 for use in occupational applications.

The EU/UKCA declaration of conformity can be found at https://www.trend-uk.com/declarations-of-conformity The following table shows the product code and sub-assembly codes for items that create the Stealth Lite PRO:

Product Code	Item Description	Component Ref.	Component Description
F02.1	Stealth Lite PRO Safety Respirator	A-1	Respirator body
		B-1	Harness assembly

GUIDELINES FOR THE SELECTION AND USE MAY VARY BETWEEN COUNTRIES. ALWAYS CHECK PRIOR TO USE TO ENSURE THAT YOUR SELECTION FOR THE INTENDED APPLICATION MEETS NATIONAL REQUIREMENTS.

APPLICATION TABLE

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is suitable for the following applications:

Filter Class	Main Applications
FFP3 Sodium Chloride <1% penetration	For use against hazardous particulates including both solids and liquid types. Dust, mist and fumes of all types, and micro-organisms e.g. bacteria and viruses. The protection offered by FFP3 filters also covers that offered by the lower class FFP2 and FFP1 filters.

CHECKS PRIOR TO USE

• Prior to use ensure that the mask has been stored in accordance with the recommended storage instructions below and is still within its stated expiry date, the detail is displayed on the package label.

• Remove all packaging and inspect the mask for damage. If in doubt the suspected defective mask should be disposed of and replaced.

• Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations for the Stealth Lite PRO Safety Respirator (See application table above and the additional warnings and limitations).

FITTING INSTRUCTIONS

A: Ensure the checks prior to use above have been conducted before the use of each mask.

B: Remove eyewear. If facial hair protrudes beyond the border of the mask an effective seal will not be achieved and a powered respirator will be required.

C: Grasp the respirator with one hand positioning your thumb on the inside of the mask. (fig 1a)

D: Pull the upper and lower headbands over the back of the head whilst positioning the respirator on your face. (fig 2a)

E: Position the upper strap at the crown of your head and the lower strap at the neck. Ensure they are not twisted and are slightly flat. (fig 3a)

F: Pull both ends of the head strap at the same time to evenly tighten the respirator against the nose to a comfortable position (fig 4a), then do the same for the neck strap to pull against the chin (fig 5a). Adjust each strap and the position of the respirator on the face accordingly to achieve a sealed face fit with no air leakage between the respirator and face (CARE SHOULD BE TAKEN NOT TO OVERTIGHTEN THE STRAPS AS THIS COULD CAUSE THE MASK TO COLLAPSE. WHILEST THIS WILL NOT NEGATIVELY IMPACT THE PERFORMANCE, EXCESSIVE STRAP TENSION IS NOT NECESSARY TO ACHIEVE THE BEST FACE FIT).

G: Perform a positive pressure face fit check by exhaling deeply and feeling for air leakage around the nose and face to ensure an air tight seal has been achieved. Perform this each time the respirator is re-applied and repeat steps C – G if a leak is found. (fig 6a)

USE

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is suitable for multiple-shift use, however it is recommended that the respirator is inspected before each use.

Replace the respirator as frequently as the application requires or immediately if breathing resistance increases during use.

Cleaning and Disinfection

Use a soft cloth dampened with a mild solution of neutral detergent and water, wipe the respirator body (A-1) and harness assembly (B-1) avoiding contact with the filtration material.

The filtration material is not washable.

Re-using the Harness – (Multi-pack Only)

Only one harness assembly (B-1) is supplied in a multi-pack, therefore it must be re-used with the additional respirator bodies (A-1) supplied. To transfer the harness onto a new respirator body, follow the steps described below:

A: Looking at the outside of the respirator, pull out the securing plug (fig 1b)

B: Pull bottom of harness away from the respirator body and slide out of the top nose fixture. (fig 2b)

C: Offer new respirator body to the top of harness and slide under the top nose fixture. (fig 3b)

D: Pull the bottom of the harness down over the exhalation valve ensuring that it sits behind the highlighted securing lugs on both sides. (fig 4b)

E: Push the securing plug back into place fixing the harness assembly onto the respirator body. Ensure the plug is fully inserted. Pull the plug into position from the inside of the mask if necessary. (fig 5b)

STORAGE

- The Stealth Lite PRO Safety Respirator should be stored in a dry and uncontaminated environment between temperatures of -10 to 40 degrees C.
- The Stealth Lite PRO Safety Respirator should not be stored for extended periods in direct sunlight or beyond the specified shelf life.
- If stored under conditions other than specified by the manufacturer the shelf life of the mask may be affected.

ADDITIONAL WARNINGS & LIMITATIONS

DO NOT use the Stealth Lite PRO Safety Respirator if:

- the air quality, the atmosphere or the type of hazard are unknown,
- the atmosphere is oxygen deficient (<-19.5%),
- the atmosphere is oxygen enriched,
- the gas or vapour concentrations are unknown or exceed the value of the class of the mask,
- the atmosphere is explosive,
- the intended user has facial hair protruding beyond the border,
- the mask has exceeded its expiry date, which is displayed on the mask pack label.

ALWAYS:

- Check the fit and effective seal of the facepiece prior to use – Note: It is unlikely that the requirement for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
- Check the respirator for damage and replace if in doubt.
- Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations.
- Check the expiry date, the detail is displayed on the pack label.

NOTE - **Do not wash the filters**

FILTER LABEL SYMBOLS	<p>See information supplied by manufacturer</p> <p>Temperature range of storage conditions</p> <p>Humidity range of storage conditions</p> <p>Year/month</p> <p>Expiry Date</p>
----------------------	---

FRENCH

Notice d'utilisation – Masque respiratoire Stealth lit Pro

Le masque respiratoire Stealth Lite PRO est un demi-masque avec filtre à particules de catégorie FFP3 R conforme aux normes européennes EN149:2001 + A1:2009 et au Règlement (UE) 2016/425 du parlement européen et le conseil pour une utilisation dans le cadre d'une activité professionnelle.

La déclaration CE de conformité est disponible sur https://www.trend-uk.com/declarations-of-conformity Le tableau qui suit reprend le code produit et les codes des composants du Stealth Lite PRO :

Code produit	Description de l'élément	Composants	Description du composant
F02.1	Masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO	A-1	Corps du masque
		B-1	Harnais

LES INSTRUCTIONS DE SÉLECTION ET D'UTILISATION PEUVENT VARIER SELON LES PAYS. AVANT UTILISATION, ASSUREZ-VOUS QUE LE PRODUIT RÉPOND AUX NORMES NATIONALES POUR L'UTILISATION PRÉVUE.

TABLEAU D'UTILISATION

Le masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO est adapté dans les cas suivants :

Catégorie filtre	Utilisations principales
FFP3 Infiltration chlorure, y compris des particules solides et liquides. <1% de pénétration	Protection contre des particules dangereuses, y compris des particules solides et liquides. Poussières, brouillards et fumées de tous types et micro-organismes tels que des bactéries ou des virus. La protection garantie par les filtres de catégorie FFP3 inclut également les protections contre les agents pathogènes des catégories inférieures FFP2 et FFP1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLEI

• Avant utilisation, assurez-vous que le masque a été stocké conformément aux recommandations relatives au stockage indiquées ci-dessous et que la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, vous trouverez cette information sur l'étiquette de l'emballage.

• Retirez tous les emballages et vérifiez que le masque ne soit pas abîmé. Un masque défectueux devra être jeté et remplacé par un autre.

• L'utilisation prévue et l'environnement dans lequel le masque sera utilisé doivent faire l'objet d'une vérification par une personne compétente et doivent pas enfreindre les restrictions d'utilisation prévues pour le masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO (voir les sections tableau d'utilisation ci-dessus et autres mises-en-avant et restrictions).

PORT DE L'ÉQUIPEMENT – INSTRUCTIONS

A: Les précautions d'emploi mentionnées ci-dessus doivent être vérifiées de façon systématique.
B: Retirez vos lunettes. Pour une perméabilité maximale, votre barbe ou moustache ne doit pas dépasser du masque, dans ce cas veuillez utiliser un masque à ventilation assistée.
C: Tenez le masque d'une main et placez votre pouce à l'intérieur du masque. (fig. 1a)
D: Placez les bandeaux supérieurs et inférieurs sur l'arrière de votre tête en plaçant le masque sur votre visage. (fig. 2a)
E: Placez le bandeau supérieur sur le haut de votre tête et le bandeau inférieur vers votre cou. Assurez-vous qu'ils ne soient pas emmêlés et bien à plat sur votre tête (fig. 3a)

F: Tirez sur les deux extrémités du bandeau placé sur le haut de votre tête simultanément pour ajuster le masque contre votre nez de façon confortable (fig. 4a), procédez à la même opération pour le bandeau placé sur votre cou et à l'ajuster au niveau de votre menton (fig. 5a). Ajuster tous les bandeaux du masque sur votre visage de façon à ce que l'air ne puisse pas passer entre le masque et votre visage. (ATTENTION À NE PAS TROP SERRER LES BANDEAUX POUR ÉVITER QUE LE MASQUE NE S'EFFONDRE. DES BANDEAUX TROP TIRÉS N'AFFECTENT EN RIEN LA PROTECTION GARANTIE PAR LE MASQUE MAIS NE SONT PAS NÉCESSAIRES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE).

G: Pour vérifier que le masque est bien mis en place, expirez profondément et vérifiez que l'air circule autour de votre nez et votre menton sans vous assurer de la perméabilité du masque. Répétez cette opération à chaque utilisation du masque et procédez de nouveau aux étapes C à G si l'air circule entre le masque et l'extérieur. (fig. 6a)

UTILISATION

Le masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO peut être utilisé à plusieurs reprises, il est cependant recommandé de vérifier son état général avant chaque utilisation.

Remplacez le masque autant de fois que nécessaire ou de façon immédiate si vous sentez une augmentation de la résistance respiratoire.

Nettoyage et désinfection

Utilisez un chiffon doux imprégné d'une solution composée d'un détergent neutre et d'eau, essuyez le corps du masque (A-1) et les lugs (B-1) en faisant attention à ne pas toucher le filtre.

Re-utilisation du harnais (valable uniquement pour les multi-packs)

Pour les multi-packs, seul un harnais vous est fourni (B-1), il doit donc être ré-utilisé en complément des différents corps de masque (A-1) fournis. Pour utiliser le harnais avec un nouveau corps de masque, procédez de la façon suivante :

A: Sur la partie externe du masque, tirez sur le clip de sécurisation. (fig. 1b)
B: Détachez le bas du harnais du corps de masque (1) et faites-le glisser hors de la fixation (2). (fig. 2b)
C: Fixez le nouveau corps de masque en haut du harnais et faites-le glisser sur la fixation. (fig. 3b)

D: Tirez sur le bas du harnais pour vers le clapet d'expiration (1) et assurez-vous qu'il soit bien positionné sur les languettes de sécurisation de chaque côté (2). (fig. 4b)

E: Remettez le clip de sécurisation en place pour fixer le harnais au corps de masque. Assurez-vous que le clip soit totalement engagé. Tirez la fiche en position depuis l'intérieur du masque si nécessaire. (fig. 5b)

STOCKAGE

Le masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO doit être stocké dans un endroit sec et propre et ne doit pas être exposé à des températures inférieures à -10 et supérieures à 40 degrés C.

- Le masque respiratoire de protection Stealth Lite PRO ne doit pas être exposé pour une longue durée à la lumière directe du soleil et ne doit pas être stocké après la date limite d'utilisation.
- Un stockage dans des conditions autres que celles spécifiées par le fabricant, peut avoir des conséquences sur la date limite d'utilisation.

d'utilisation.

AUTRES MISES-EN-GARDE ET RESTRICTIONS

NE PAS utiliser le masque Stealth Lite PRO si :

- la qualité de l'air, l'atmosphère et le type de danger sont inconnus.
- l'atmosphère est pauvre en oxygène (<-19,5%)
- l'atmosphère est enrichie en oxygène.
- les concentrations de gaz ou vapeur sont inconnues ou excèdent les montants prévus selon le catalogue du masque.
- l'atmosphère est inflammable.
- la barbe ou la moustache de l'utilisateur dépasse du masque.
- la date limite d'utilisation du masque indique sur l'emballage est dépassée.

IL EST PRIMORDIAL DE TOUJOURS :

- Vérifiez que le masque est bien fermé et perméable avant toute utilisation – Attention : La perméabilité ne pourra pas être obtenue si la barbe ou la moustache de l'utilisateur dépasse du masque.
- Vérifiez que le masque n'est pas abîmé et remplacez-le en cas de doute.
- Assurez-vous que l'utilisation prévue et l'atmosphère fassent l'objet d'une vérification par une personne compétente et n'enfreignent pas les restrictions d'utilisation.
- Vérifiez la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

ATTENTION - **NE PAS LAVÉR LE FILTRE.**

SYMBOLS FILTER LABEL	<p> Voir informations offertes par le fabricant</p> <p> Plage de températures des conditions de stockage</p> <p> Echelle d'humidité des conditions de stockage</p> <p> Year/month</p> <p> Date d'expiration</p>
----------------------	---

ITALIAN

Istruzioni d'uso - Respiratore Stealth Lite PRO

Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO è una semi-maschera filtrante del particolato classificata FFP3 R certificata in accordo con la norma europea EN149:2001 + A1:2009 e conforme al Regolamento PPE (UE) 2016/425 "uso per l'applicazione professionale".

La Dichiarazione europea sulla conformità si può trovare su https://www.trend-uk.com/declarations-of-conformity La seguente tabella mostra il codice del prodotto e un sottogruppo di codici di elementi che creano il Stealth Lite PRO:

Codice del prodotto	Descrizione di elemento	Sottogruppo	Descrizione del sottogruppo
F02.1	Respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO	A-1	Corpo del respiratore
		B-1	Cabloggio

INDICAZIONI PER LA SELEZIONE ED USO POSSONO VARIARE DA UN PAESE ALL'ALTRO. CONTROLLARE SEMPRE PRIMA DELL'USO PER ASSICURARSI CHE LA SELEZIONE SEGUA I REQUISITI NAZIONALI PER LE APPLICAZIONI INTENSE.

TABELLA DELLE APPLICAZIONI

Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO si può utilizzare per le applicazioni seguenti:

Classe di filtro	Applicazioni principali
Penetrazione di cloruro sodio FFP3 <1% penetration	Per l'uso contro le particelle pericolose, includendo sia il particolato solido che liquido. Polvere, nebbia e fumi di tutti i tipi, ed i microorganismi ad. es. batteri e virus. La protezione offerta dai filtri FFP3 copre altrettanto tutto quello che si offre con i filtri FFP2 e FFP1 di classe inferiore.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

• Prima dell'uso, assicurarsi che la maschera sia stata fatta in accordo con le istruzioni di supporto di sotto e sia ancora ai termini della data di scadenza indicata, il dettaglio è esposto sull'imballaggio.

• Se deve rimuovere tutto l'imballaggio e verificare se ci sono danni sulla maschera. In caso di dubbio, la sospetta maschera difettosa smaltita e cambiata.

• Si deve assicurare che l'applicazione intensa e l'atmosfera siano gestite dalla persona competente che conosca le limitazioni delle applicazioni per il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO (vedere la tabella delle applicazioni e le avvertenze e limitazioni aggiuntive).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

A: Assicurarsi che il controllo prima dell'uso si sia fatto prima dell'uso di ogni maschera.

B: Mettere via gli occhiali. Se i peli facciali si prolungano oltre i bordi della maschera non si otterrà una chiusura efficace e sarà necessario un respiratore alimentato.

C: Afferrare il respiratore con una mano posizionando il pollice entro la maschera. (fig. 1 a)

D: Tirare la fascia superiore e quella inferiore dietro la testa mentre si mette il respiratore sul viso. (fig. 2 a)

E: Posizionare la cinghia superiore alla sommità del capo e la cinghia inferiore sul collo. Assicurarsi che non siano attorcigliati e che siano fissi. (fig. 3 a)

F: Tirare allo stesso momento entrambe le estremità delle cinghie per la testa in modo che il respirator si stringa uniformemente contro il naso in una posizione comoda (fig 4 a), e poi fare lo stesso con la cinghia del collo contro la guancia (fig 5 a). Regolare ogni cinghia e la posizione del respiratore sulla faccia in modo da ottenere la faccia coperta senza il progredire dell'aria tra il respiratore e la faccia (SI DEVE FARE ATTENZIONE DI NON TIRARE TROPPO LE CINGHIE SOTTO QUESTO POTREBBE CAUSARE IL CEDIMENTO DELLA MASCHERA. POICHÉ QUESTO NON SI EVIDENZIERA NEGATIVAMENTE SULLE PRESTAZIONI, LA TENSIONE ECCESSIVA DELLE CINGHIE NON È NECESSARIA PER COPRIRE COMPLETAMENTE LA FACCIA).

G: Effettuare il controllo sulla faccia con la pressione positiva tramite l'aspirazione profonda e sentendo l'uscita dell'aria intorno al naso e la faccia per assicurarsi d'aver raggiunto la tenuta ermetica. Farlo ogni volta che il respiratore viene riutilizzato e ripetere i passi da C a G, se si nota la perdita. (fig 6 a)

VERIFICAZIONE A REALIZZAZIONE ANTI DE SUO

• Antes de usarla, asegúrese de que la máscara se haya almacenado de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y que la fecha de caducidad no haya expirado. Los detalles se encuentran en la etiqueta del paquete.

• Retire todo el empaque y verifique que la máscara no está dañada. En caso de duda, se deberá desechr y reemplazar la mascarilla presuntamente defectuosa.

• Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera deseadas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de aplicación de la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO (consulte la tabla de aplicaciones arriba mencionada y las advertencias y limitaciones adicionales).

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

A: Asegúrese de realizar las verificaciones arriba mencionadas antes de la utilización de cada máscara.

B: Quitease las gafas. Si hay vello facial sobresaliendo del borde de la máscara, no se logrará un sellado efectivo y se necesitará una máscara eléctrica.

C: Sujete el respirador con una mano colocando el pulgar en el interior de la máscara. (fig. 1a)

D: Tire de las cintas superiores e inferiores de la parte posterior de la cabeza mientras coloca la mascarilla en su cara. (fig. 2a)

E: Coloque la Correa superior en la coromilla de su cabeza y la correa inferior en el cuello. Asegúrese de que no estén torcidos y que estén planos. (fig. 3a)

F: Tire de ambos extremos de la correa de la cabeza al mismo tiempo para apretar uniformemente la mascarilla contra la nariz hasta una posición cómoda (fig. 4a), a continuación haga lo mismo con la correa del cuello tirando contra la barbilla (fig. 5a). Ajuste cada correa y la posición de la máscara en la cara según corresponda para lograr un ajuste facial sellado sin fugas de aire entre la mascarilla y la cara (SE DEBE TENER CUIDADO PARA NO APRETAR DEMASIADO LAS CORREAS, YA QUE LA MASCARILLA PODRÍA COLAPSARSE), AUNQUE NO IMPACTE NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO, NO ES NECESARIO TENSAR LA CORREA EXCESIVAMENTE PARA LOGRAR EL MEJOR AJUSTE EN LA CARA).

G: Compruebe la correcta presión de la máscara en la cara exhalando profundamente y verificando si hay fugas de aire

e farlo scorrere fuori tramite l'attacco per il naso superiore. (fig 2b)

C: Mettere il nuovo corpo del respiratore sull'apice del cabloggio e farlo scivolare sotto l'attacco per il naso superiore. (fig 3b)

D: Tirare la parte inferiore del cabloggio giù verso la valvola d'aspirazione assicurandosi che si ponga dietro le alette evidenziate su entrambi i lati. (fig 4b)

E: Riposizionare i tappi di sicurezza al suo posto fissando il cabloggio sul corpo del respiratore. Assicurarsi che il tappo sia interamente inserito. Se necessario, tirare la spina in posizione dall'interno della Maschera. (fig 5b)

CONSERVAZIONE

• Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO si dovrebbe conservare in luogo asciutto ed incontaminato, tra le temperature da -10 a 40 gradi C.

• Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO non si dovrebbe conservare ad un lungo periodo sul sole oppure ad i della conservazione.

• Se si conserva in condizioni diverse da quelle specificate dal produttore, si potrebbe compromettere la conservazione della maschera.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI AGGIUNTIVE
NON USARE il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO se:

- non si qual'è la qualità d'aria, l'atmosfera oppure il tipo di pericolo.
- l'atmosfera ha una decadenza d'ossigeno (<-19.5%).
- l'atmosfera è arricchita con l'ossigeno.
- non si qual'è la concentrazione del gas oppure dei vapori oppure supera il valore della classe della maschera.
- l'atmosfera è esplosiva.
- l'utente inteso ha i peli sul viso che si sporgono fuori del bordo.
- è passata la data di scadenza della maschera, che è esposta sull'imballaggio della maschera

SEMPRE:

• Controllare l'aderenza e la tenuta efficace del facciale prima dell'uso – Attenzione: è improbabile che la condizione della fuoriuscita sia raggiunta se i peli facciali passano sotto la tenuta facciale.

• Controllare il respiratore se ci sono danni e cambiarlo se c'è il dubbio.

• Assicurarsi che l'applicazione intensa e l'atmosfera sia diretta da una persona competente e conosca le limitazioni dell'applicazione.

• Controllare la data di scadenza, il dettaglio esposto sull'imballaggio.

ATTENZIONE - I FILTRI NON SI DEVONO LAVARE.

SYMBOLI ETICHETTA FILTRO	<p> Vedi informazioni del produttore</p> <p> Intervallo temperatura condizioni di stoccaggio</p> <p> Year/month</p> <p> Data di Scadenza</p>
--------------------------	--

SPANISH

Instrucciones de uso - Mascarilla Stealth Lite PRO

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es una media mascarilla de filtro de partículas FFP3 R, certificada de acuerdo con la norma europea EN149: 2001 - A1: 2009. Cumple el Reglamento aplicado a los EPI (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

La declaración de conformidad para el marcado CE se puede encontrar en https://www.trend-uk.com/declarations-of-conformity

La siguiente tabla muestra el código del producto y los códigos de subensamblaje para los artículos incluidos en el Stealth Lite PRO:

Código de producto	Descripción del artículo	Subensamblajes	Descripción de los subensamblajes
F02.1	Mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO	A-1	Cuerpo de la mascarilla
		B-1	Ensamblaje del arnés

LAS DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN EL USO PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS. ANTES DE SU USO, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL EQUIPO SELECCIONADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DESEADA.

TABLA DE APLICACIONES

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es adecuada para las siguientes aplicaciones:

Clase de filtro	Aplicaciones principales
Cloruro de sodio FFP3 <1% de penetración	Para uso contra partículas peligrosas, incluyendo partículas sólidas y líquidas. Polvo, vapores y gases de todo tipo, y microorganismos, por ej.: bacterias y virus. La protección proporcionada por los filtros FFP3 también incluye la ofrecida por los filtros FFP2 y FFP1 de clase inferior.

• Antes de usarla, asegúrese de que la máscara se haya almacenado de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y que la fecha de caducidad no haya expirado. Los detalles se encuentran en la etiqueta del paquete.

• Retire todo el empaque y verifique que la máscara no está dañada. En caso de duda, se deberá desechsr y reemplazar la mascarilla presuntamente defectuosa.

• Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera deseadas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de aplicación de la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO (consulte la tabla de aplicaciones arriba mencionada y las advertencias y limitaciones adicionales).

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

A: Asegúrese de realizar las verificaciones arriba mencionadas antes de la utilización de cada máscara.

B: Quitease las gafas. Si hay vello facial sobresaliendo del borde de la máscara, no se logrará un sellado efectivo y se necesitará una máscara eléctrica.

C: Sujete el respirador con una mano colocando el pulgar en el interior de la máscara. (fig. 1a)

D: Tire de las cintas superiores e inferiores de la parte posterior de la cabeza mientras coloca la mascarilla en su cara. (fig. 2a)

E: Coloque la correa superior en la coromilla de su cabeza y la correa inferior en el cuello. Asegúrese de que no estén torcidos y que estén planos. (fig. 3a)

F: Tire de ambos extremos de la correa de la cabeza al mismo tiempo para apretar uniformemente la mascarilla contra la nariz hasta una posición cómoda (fig. 4a), a continuación haga lo mismo con la correa del cuello tirando contra la barbilla (fig. 5a). Ajuste cada correa y la posición de la máscara en la cara según corresponda para lograr un ajuste facial sellado sin fugas de aire entre la mascarilla

